

如何更换 AC-2311 脚轮指导书

1. 把支架保护塞取下，并用合适的工具拆下需要更换的脚轮。



2. 然后换上新脚轮，拧紧螺丝，盖上保护塞。

